



MINI-FLOTT
Kartoffelskræller
Betjeningsvejledning

BENT BRANDT
Godt Grej til gastronomi

Bent Brandt as
Langdyssen 7, Lisbjerg . 8200 Århus N
Telefon 8930 0000 . Fax 8930 0001
bb@bentbrandt.dk . www.bentbrandt.dk

Tilslutningseffekt: 220 Volt

Ved brug af de moderne kartoffeloptagemaskiner, er det desværre umuligt at undgå fremmedlegemer, som f.eks. sten. Disse genstande forårsager som regel en larmende lyd.

I sådanne tilfælde afbryd da omgående maskinen og fjern fremmedlegemet.

Hårde genstande med stor egenvægt bliver på grund af tyngdekraften slynget op på ribbebeslagene; dette kan forårsage beskadigelse eller ødelægge maskinen.

Sådan virker maskinen:

Bordmodel:

Maskinen placeres, således at skrællekurven står lige under skrælldøbet.

Monter derefter en 1/2" vandslange på vandtilslutningsmuffen. Tilsluttes vandhane.

Maskinen tilsluttes 220 Volt og kan nu startes.

De åbner for vandhanen, det vil sige så meget, at der på skrælldøbet er en vandstråle på tykkelse med en finger. Vær opmærksom på, at unødigt stort vandforbrug medfører megen skumdannelse.

Når De er sikker på, at bundskiven løber rundt, samt vand er tilsluttet, som beskrevet ovenfor, kan De påfylde kartofler. Dog aldrig mere end 4 kg for MINI-FLOTT 35 S og 5 kg for MINI-FLOTT 50 S pr. påfyldning.

Skulle det ske, at motoren blokeres, stop da omgående maskinen og fjern igennem observationslåget så mange kartofler, at vægten svarer til ovenstående angivelser. Herefter kan maskinen atter startes.

De kan igennem det gennemsigtige låg se skrællekvaliteten på kartoflerne.

Såfremt Deres maskine er forsynet med automatisk tidsur, indstilles dette. Find Skrælle tiden gennem forsøg. De skal dog være opmærksom på, at skrælle tiden varierer 1-3 minutter, alt efter årstiden og kartoflernes kvalitet.

BENT BRANDT
Godt Grej til gastronomi

Bent Brandt as
Langdyssen 7, Lisbjerg . 8200 Århus N
Telefon 8930 0000 . Fax 8930 0001
bb@bentbrandt.dk . www.bentbrandt.dk