

Chef`s Choice®

Diamant -Slibemaskine

Brugsanvisning

Model CC 120 Plus



Inden ibrugtagning skal brugsvejledningen læses igennem, og de beskrevne arbejdsmåder skal nøje følges.

VIGTIGE SIKKERHEDSHENVISNINGER

Ved anvendelse af elektriske apparater skal de følgende grundregler overholdes

1. Læs hele brugsvejledningen igennem.
2. Slibemaskinen skal tilsluttes stikdåse med jordledning.
3. For at forhindre elektrisk overgang, må De aldrig overbruse eller neddyppe maskinen i vand, eller andre væsker.
4. Der må kun sættes rene knive ind i slibemaskinen.
5. Tag netstikket ud af kontakten når maskinen ikke bruges.
6. Undgå kontakt med bevægelige dele.
7. De må ikke anvende apparatet hvis netkablet er beskadiget, hvis der opstår fejl, hvis apparatet har været faldet på gulvet, eller på anden måde er beskadiget. Send apparatet ind, og få en pris på en evt. reparation.
- 7 a. Til kunder udenfor USA: Hvis netkablet på apparatet er beskadiget, skal det udskiftes, og hertil er det nødvendigt med specialværktøj. Henvend Dem derfor til Deres lokale Chef's Choice forhandler.
8. Anvendelse af uoriginale eller forkerte dele, kan medføre brand, elektrisk stød, eller andre skader.
9. Chef's Choice CC 120 slibemaskine er beregnet til slibning af køkkenknive, lommeknive, og de fleste jagtknive. Forsøg ikke at slibe sakse eller andre klinger som ikke let kan indføres i slibe-slidserne.
10. Lad ikke netkablet hænge ud over bordkanten, og undgå at det kommer i berøring med varme overflader.
11. I tændt tilstand (den røde stribe på afbryderen er synlig) skal maskinen stå på et plant bord.
12. Forsigtig: Knive der er rigtigt skærpede med denne maskine, er skarpere end De forventer. Vær derfor yderst forsigtig med knivene. Efterprøv aldrig skæret med fingrene. Opbevar knivene sikkert.
13. Apparatet er ikke egnet til udendørs brug.
14. Apparatet må ikke anvendes af børn.
15. Brug ikke slibeolie, vand eller andre slibemidler sammen med denne maskine.
16. Kun til husholdningsbrug.
17. **Opbevar denne brugsvejledning også til fremtidig brug.**

ANVISNINGER

Læs denne anvisning inden De begynder at slibe

Chef's Choice CC 120 slibemaskinen er egnet til knive med glat skær, eller med bølgeskær.

1. **Slib kun knive med bølgeskær i trin 3.** Slib ikke knive med bølgeskær i trin 1 eller 2, da der herved vil blive slebet unødigt meget materiale af disse knive.

2. **Knive med glat skær** kan slibes i alle tre trin. Trin 1 er imidlertid kun nødvendig når de står med en meget døv kniv, eller hvis De vil give kniven et ekstra "Bid".

Når De sliber

Kniven sættes ned i slidsen på maskinen i det trin som passer.

Kniven sættes ned nærmest skaftet, og trækkes regelmæssigt tilbage mod Dem selv.

De må aldrig skubbe kniven væk fra Dem selv, men altid trække i retning mod Dem selv.

Når knivspidsen nærmes hæves skaftet på kniven en smule opad.

Først startes med kniven i venstre slidse, dernæst slibes kniven i højre slidse.

Lad kniven følge slidsens vinkel, og brug ikke magt til at presse kniven ned mod slibeskiven, sliberesultatet bliver ikke bedre af den grund.

Slibning af knive med glat skær

Trin 1:

Hvis kniven ikke er meget døv kan De undlade trin 1, og begynde direkte med trin 2.

Sliber De en kniv for første gang, eller er den meget døv begynd da med trin 1.

Træk kniven igennem venstre slidse, og så højre slidse mellem 5 og 6 gange.

Trin 2:

Slib kniven på samme måde som i trin 1.

Inden De går videre til trin 3, skal der være dannet en grat på knivens æg, dette kontrolleres ved forsigtigt at lade en finger glide ned mod knivens skær, og der skal da kunne mærkes en grat. (Afprøv aldrig ved at føre fingeren langs med skæret, eller ind mod skæret, kun ved at føre fingeren forsigtigt ned mod skæret).

Hvis der ikke er dannet en grat fortsættes slibningen i trin 2, indtil en grat er dannet.

Når der har dannet sig en grat fortsættes til trin 3.

Trin 3:

For at opnå en ultraskarp klinge skal kniven normalt trækkes een eller to gange gennem hver slids i trin 3.

Slibning af knive med bølgeskær

Trin 3:

For at opnå en skarp klinge skal kniven normalt trækkes een eller to gange gennem hver slids i trin 3. (Trin 1 og 2 må ikke bruges).

Rengøring

Een gang om året, eller efter behov renses maskinen for metal-slibepartikler. Under bunden af maskinen er et lille låg som løftes op og aftages, under dette låg befinder sig en magnet der opsamler metalrester. Magneten rengøres med en køkkenrulle, eller en tandbørste. Efter rengøring presses det lille låg med magneten igen fast, under bunden på maskinen.

Garanti

Vi yder 2 års garanti på denne maskine, regnet fra leveringsdagen.

Garantien dækker påviselige materiale eller fabrikationsfejl, som udbedres uden omkostninger for køber. I tilfælde af reklamation betaler køber fragtomkostningen, og bærer forsendelsesrisikoen ved indsendelsen af apparatet. Apparatet returneres fragtfrit til køber efter reparation. Garantien omfatter ikke skader opstået på grund af forkert tilslutning, ukorrekt brug, eller skade opstået i de elektriske installationer.

Garantien dækker ikke normal slitage. Der ydes ingen garanti såfremt apparatet benyttes kommercielt i f. eks sliberier.

Såfremt der i garantiperioden foretages indgreb, eller forsøges udført reparationer uden vor godkendelse bortfalder garantien.

Ved eventuel reklamation skal dokumentation for købstidspunkt medsendes.

E. LETH-ESPENSEN
Handelsfirma en Gros
Næsset 2,
8660 Skanderborg.

Telefon: 86 52 05 67
Telefax: 86 52 03 36