
PÅLÆGSMASKINE MODEL E-2000**INDEKS.:**

Side	2	:	Opstilling.
Side	3	:	Betjening af maskinen.
Side	4	:	Rengøring.
Side	5	:	Slibning af kniven.
Side	6	:	Garantibestemmelser.

Denne maskine har serienr.:

PÅLÆGSMASKINE MODEL E-2000

OPSTILLING

Hvis maskinen er enfaset, tilsluttes den til almindelig stikkontakt 230 V. med jord.

Er maskinen til kraft, trefaset, skal den tilsluttes 3 x 400 v. + jord. (Enkelte modeller har også 0 ledning med).

Kontroller at der er spænding på alle tre faser i stikkontakten. (Kontrolleres med en polsøger).

Det er vigtigt at sikre sig, at kniven kører i den rigtige retning. Kniven skal bevæge sig ned mod slæden, altså mod urets retning. (Set fra højre side og gælder kun for trefaset udførelse)

Skulle kniven køre den forkerte vej rundt, må faserne i stikket om poles. Dette skal foretages af en fagmand.

Inden maskinen tages i brug første gang, skal den grundigt rengøres.

PÅLÆGSMASKINE MODEL E-2000

BETJENING AF MASKINEN

Den ønskede skivetykkelse indstilles på skalaen.

Maskinens kødslæde er udrustet med en forskydelig væg, således at man ved at forskyde væggen danner en skakt som passer til kødets størrelse.

På grund af denne anordning ligger alt kød, små eller store stykker, helt roligt under opskæringen.

De forskyder slædevæggen blot ved at løsne den lille fingerskrue øverst under slæden, og spænde til igen når afstanden passer.

Spænd ikke slæden for stramt mod kødet, men så tilpas at kødet glider frit ned mod kniven.

Kødstykker som ikke vejer ret meget kan fremføres ved hjælp af restholderne, men i de fleste tilfælde er det unødvendigt at bruge disse.

Den nemmeste måde at skære kontinuerligt på, er blot at anbringe et nyt stykke kød bag resten af det forrige stykke.

Er det nødvendigt at bruge restholderne gøres dette sådan.:
(Efter at skakten er dannet med slædens væg).

1. **Ved lange stykker:**
Placer restholderen ovenpå stykket, højt oppe.
2. **Ved korte stykker:**
Placer restholderen bag stykket.
3. **Ved 2 lange stykker:**
Placer en restholder ovenpå hvert stykke, højt oppe.
4. **Ved 2 stykker, det ene kort, det andet langt:**
Sæt den ene restholder ned bag det korteste stykke, og placer den anden restholder ovenpå det længste stykke.

Bruges den ene eller begge restholdere ikke, kan de enten hæves op fra slæden og sættes fast med fingerskruen, eller de kan aftages helt.

PÅLÆGSMASKINE MODEL E-2000

RENGØRING

Til at rengøre maskinen anvendes varmt vand tilsat et normalt moderne rengøringsmiddel. Til dette arbejde bruges en blød klud, samt en egnet børste med bløde hår.

Husk, maskinen må aldrig overbruses med vand, og der må ikke anvendes skum eller højtryksrenser til rengøringen.

Der må ikke anvendes soda til rengøringen.

Maskinen må ikke rengøres med slibende eller polerende midler. Svampe med slibende overflader, som f. eks Scott Britt må ikke anvendes. I så fald vil maskinens overflader blive beskadigede.

Af sikkerhedsgrunde bør skalaen for skivetykkelse altid stilles på 0 efter endt brug, samt under rengøring.

Slæden kan vippes til siden for rengøring, dette gøres ved at løsne den sorte fingerskrue på slædearmen, og føre slæden så langt tilbage mod Dem selv som muligt, og vippe opad mod højre.

Vær opmærksom på, at slæden kun kan vippes til siden når skalaen for skivetykkelse er drejet helt i bund. (På 0, eller under 0). Ligeledes kan skalaen for skive tykkelse ikke bevæges når slæden er vippet til siden. Dette skal tjene som en ekstra sikkerhed.

Dækpladen som sidder inde i klingens midte kan aftages således.: Fingerskruen på motorhuset i venstre side løsnes helt, og trykkes derefter lidt opad, hvorved pladen skubbes fri. Hold på pladen med den ene hånd, så den ikke flader ned og ridser maskinen. Isætning foregår i modsat rækkefølge. (Dækpladen må gerne vaske af i maskine).

Kom aldrig rindende vand direkte på kniven, det vil i givet fald kunne trænge ind og ødelægge lejerne i klinge-flangen.

Bemærk også, at kniven er hårdforchromet, men ikke rustfri, den skal derfor altid aftørres for vanddråber efter rengøring, dette gælder specielt inde under den aftagelige dækplade.

Moderne knive er glashårdt hærdede for at kunne forblive skarpe længst muligt, skæres der i ben, brusk, eller hårde stykker som f. eks. flæskesværd, kan der springe små stykker af knivens æg. Dette er ingen fejl ved kniven, men en følge af den hårde hærkning, og har ingen betydning for skæreevnen. Ofte kan de små grater fjernes ved en let slibning.

Der er ingen smøresteder på maskinen, men den lille glidestang til den forskydelige skinne på slæden må gerne jævnligt smøres med et par dråber tynd syrefri olie.

PÅLÆGSMASKINE MODEL E-2000

SLIBNING AF KNIVEN

1. Inden slibning kan begynde, skal maskinens klinge være omhyggeligt rengjort. Der må ikke komme fedt på stenene i slibeapparatet.
2. Skalaen indstilles på største skivetykkelse.
3. Slæden føres helt tilbage mod Dem selv.
4. Slibeapparatet påsættes slæden. Dette gøres ved at føre den store skrue gennem hullet i slædens væg, og dreje apparatet således at den lille stift i slibeapparatet rammer det lille hul i slædevæggen. Herefter spændes apparatet fast med den sorte fingerskrue.
5. Maskinen startes.
6. Slæden føres forsigtigt frem mod klingen, indtil den skrå sten i slibeapparatet løber med rundt.
Tryk ikke stenen for hårdt imod klingen, da der i så fald kan springe små stykker af "æggen" på kniven.
Hvor længe der skal slibes må afgøres i hvert enkelt tilfælde, afhængig af klingens tilstand.
7. Under slibningen dannes en grat på klingens modsatte æg, denne grat fjernes ved et kort øjeblik, at trykke bag på akslen til den parallelle sten (den til højre), og lade kniven køre 1-2 omgange rundt. (Endeligt ikke længere).
8. Efter endt slibning renses pålægsmaskinen for slibestøv.

Det er vigtigt at slibe regelmæssigt, så kniven altid er helt skarp.

Det er et godt tegn til at kniven skal slibes, når pålægsstykkerne fornedet begynder at danne et såkaldt "skæg", dvs. ikke skærer stykkerne glat af hele vejen rundt.

Pålægsvarer skæres altid med bedst resultat, når de er helt kolde.

Når stenene i slibeapparatet er rene og i orden, giver denne slibning det optimale resultat, vi vil derfor fraråde at sende kniven til slibning ude, da resultatet ofte er en forkert slebet kniv.

PÅLÆGSMASKINE MODEL E-2000

GARANTI

Garantiperiode.:

12 Måneder regnet fra købsdato.

Garantien omfatter.:

Fabrikations- og materialefejl, der konstateres under maskinens normale brug her i landet. For mindre øer, hvor færgetransport er påkrævet, Grønland og Færøerne gælder dog særlige bestemmelser. Ligeledes gælder særlige bestemmelser for skibe og olie-boreplatforme.

Garantien dækker udgiften til reservedele, arbejds løn og rejseudgifter for montøren. Såfremt det skønnes nødvendigt, for reparationens forsvarlige udførelse, skal maskinen indsendes franko til vort serviceværksted.

Garantien omfatter ikke.:

Almindelig slitage. Fejl eller skader, direkte opstået ved misbrug, fejlbetjening, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig opstilling eller tilslutning, ved brand, ulykke, lynnedslag, spændingsvariation eller andre elektriske forstyrrelser. **Såfremt der i garantiperioden foretages indgreb eller reparation af en anden end af garantigiveren anvist reparator, bortfalder garantien.**

Inden De tilkalder service.:

Må De kontrollere de fejlmuligheder De selv kan afhjælpe.

Uberettiget tilkald af serviceassistance skal De selv betale. Læs derfor instruktionen grundigt igennem, og kontroller altid først at strømforsyningen til maskinen er i orden, og at der ikke er sprunget en sikring.

Distribution i Danmark.:

E. Leth-Espensen,
Næsset 2,
8660 Skanderborg.

Telefon 86 520567
Telefax 86 520336