

Bruksanvisning

Elektrisk kokeplate



114356

114357

NORSK

Oversettelse av den originale bruksanvisningen



**Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre
den på et tilgjengelig sted!**

1. Generell informasjon	2
1.1 Informasjon angående denne bruksanvisningen.....	2
1.2 Tegnforklaring	2
1.3 Ansvar og garanti	3
1.4 Beskyttelse av kopirettighetene.....	3
1.5 Samsvarserklæring	3
2. Sikkerhet.....	4
2.1 Generell informasjon	4
2.2 Sikkerhetsregler for bruk av apparatet	4
2.3 Bruksområder.....	5
3. Transport, emballering og lagring	6
3.1 Kontroll ved mottakelse	6
3.2 Emballasje.....	6
3.3 Mellomlagring	6
4. Tekniske data	7
5. Installasjon og bruk	7
5.1 Sikkerhetsregler	7
5.2 Installasjon og tilkobling	8
5.3 Bruk.....	9
6. Rengjøring og vedlikehold	10
6.1 Sikkerhetsregler	10
6.2 Rengjøring.....	10
6.3 Sikkerhetsregler for vedlikehold	10
7. Avfallshåndtering	11

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

Service-Hotline: 0180 5 971 197
(14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)

1. Generell informasjon

1.1 Informasjon angående denne bruksanvisningen

Denne bruksanvisningen inneholder informasjon angående installasjon, bruk og vedlikehold av apparatet og skal benyttes som oppslagsverk når man har behov for slik informasjon eller nye personer skal settes til å bruke apparatet.

Forutsatt at man følger sikkerhetsreglene og reglene for bruk, som finnes i denne manualen, oppnår man sikker og korrekt bruk av apparatet. I tillegg til informasjonen i denne bruksanvisningen må man rette seg etter gjeldende bestemmelser vedrørende helse, miljø og sikkerhet (HMS) og andre gjeldende generelle sikkerhetsbestemmelser. Bruksanvisningen utgjør en del av produktet og skal derfor oppbevares lett tilgjengelig for enhver som skal utføre installasjon, bruk, vedlikehold og rengjøring av apparatet.

1.2 Tegnforklaring

I denne manualen benyttes symboler for å gjøre spesielt oppmerksom på viktige sikkerhetsregler og råd vedrørende apparatet. Instruksjonene skal følges omhyggelig for å unngå faren for ulykker, personskader eller skader på eiendom.

Dette symbolet høydepunkter farer, som kan føre til skader. Følg instruksjonene nøye og forsetter med særlig oppmerksomhet i disse tilfellene.



ADVARSEL!

Dette symbolet gjør oppmerksom på farer, som kan føre til skader. Vennligst følg instruksjonene nøye og vær spesielt oppmerksom i slike tilfeller.



ADVARSEL! Elektrisk fare!

Dette symbolet gjør oppmerksom på elektriske farer. Dersom du ikke følger sikkerhetsinstruksjonene, risikerer du å bli påført skade eller død.



VIKTIG!

Dette symbolet gjør deg oppmerksom på instruksjoner, som skal følges for å unngå fare for skade, feilfunksjonering og/eller skader på apparatet.



ANVISNING!

Dette symbolet gjør deg oppmerksom på råd og informasjon, som skal følges for å oppnå en effektiv og problemfri bruk av apparatet.



ADVARSEL! Varm overflate!

Dette symbolet er en advarsel om at utvendige overflater på apparatet er varme når apparatet er i bruk. Ignorering av denne advarselen kan resultere i forbrenninger.

1.3 Ansvar og garanti

Alle informasjoner og instruksjoner i denne håndboken har utgangspunkt i standard sikkerhetsforskrifter, dagens nivåer på ingeniørkunst samt kompetanse og erfaring vi har utviklet gjennom årene. Bruksanvisningen er oversatt med nødvendig aktsomhet og oppmerksomhet. Men vi fraskriver oss ethvert ansvar for eventuelle oversettelsesfeil. Den tyske versjonen av denne bruksanvisningen er definitiv.

Dersom leveransen består av en spesiell modell, kan det faktiske omfanget av leveransen avvike fra beskrivelser og illustrasjoner i denne bruksanvisningen. Dette er også tilfelle for spesielle pålegg eller når apparatet er blitt endret i tråd med ny teknologi.



ANVISNING!

Før man setter i gang hver aktiviterer knyttet til apparatet, særlig før dets oppstart, bør man lese nøye denne bruksanvisningen!

Produsenten **er ikke ansvarlig** for eventuelle skader eller feil som følge av:

- svikt i overholdelse anvisninger iht. drift og rengjøring;
- bruk i strid med dets formål;
- endringer innført av brukeren;
- anvendelse av uautoriserte deler.

Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer for å rette apparatets bruksegenskaper og dens forbedring.

1.4 Beskyttelse av kopirettighetene

Bruksanvisningen, inkludert eventuelle tekster, tegninger, bilder eller andre illustrasjoner er kopibeskyttet. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, overføres eller brukes i noen form, eller på noen måte uten skriftlig tillatelse fra produsenten. Enhver person som foretar uautorisert handling i forhold til denne publikasjonen skal være ansvarlig overfor krav om erstatning. Alle rettigheter reservert.



ANVISNING!

Innholdet, tekster, tegninger, bilder og enhver annen illustrasjon er kopibeskyttet og gjenstand for andre beskyttende rettigheter. Enhver person som rettsstridig bruker denne publikasjonen er ansvarlig for straffeforfølgelse

1.5 Samsvarserklæring

Apparatet samsvarer med gjeldende bestemmelser og direktiver i EU. Vi bekrefter dette i en egen samsvarserklæring. Om ønskelig, sender vi deg gjerne innholdet i samsvarserklæringen.

2. Sikkerhet

Dette avsnittet gir en oversikt over alle viktige sikkerhetsaspekter. I tillegg, gir hvert kapittel nøyaktige sikkerhetsråd for forebygging av farene som er markert ved bruk av ovennevnte symboler. Videre bør man være oppmerksom på alle piktogrammer, markører og etiketter på enheten, som må holdes i en permanent tilstand av lesbarhet. Ved å følge alle de viktige sikkerhetsråd får du en optimal beskyttelse mot alle farer samt garanti for en sikker og problemfri drift.

2.1 Generell informasjon

Denne enheten er utformet i samsvar med de teknologiske standarder som gjelder på tidspunktet for produksjon. Imidlertid kan enheten utgjøre en fare dersom den håndteres feilaktig og uriktig.

Å være klar over innholdet i bruksanvisningen samt unngå feil og dermed betjene denne enheten trygt og på en feilfri måte er veldig viktig for å beskytte seg fra farer.

For å unngå farer og til å sikre optimal effektivitet, kan ingen modifikasjoner eller endringer på enheten, som ikke er uttrykkelig godkjent av produsenten, foretas. Denne enheten skal bare brukes i teknisk god og sikker tilstand.

2.2 Sikkerhetsregler for bruk av apparatet

Spesifikasjonene om industriell sikkerhet er basert på forskrift i EU som gjelder på tidspunktet for produksjon av enheten.

Hvis enheten brukes kommersielt, er brukeren forpliktet til å påse at disse industrielle sikkerhetstiltak samsvarer med staten i regler og forskrifter som gjelder på det aktuelle tidspunktet for hele perioden for bruk av enheten og til å overholde de nye spesifikasjonene. Utenfor EU, må industriell sikkerhet som gjelder på det sted for installasjon av enheten og regionale territoriale bestemmelsene overholdes.

Foruten industriell sikkerhetsinstruksjonene i bruksanvisningen, den generelle sikkerhet og forebyggelse av forskrifter samt miljøbestemmelser som gjelder for området anvendelse av enheten, må følges og etterleves.



VIKTIG!

- o Apparatet kan brukes av **barn over 8 år** og personer med reduserte fysiske-, sensoriske- og mentale ferdigheter samt av liten erfaring og/eller kunnskap, hvis de er under tilsyn eller blir instruert om dets sikker bruk og forstår de tilknyttede farer.
- o **Barn** bør ikke leke med apparatet.

- o Rengjøring og vedlikehold kan ikke gjøres av barn, med mindre de har fullført åtte år og er under tilsyn.
- o **Barn under 8 år** kan ikke befinne seg i nærheten av apparatet og tilkoblingsledning.
- o Ta vare på denne bruksansivningen. Når apparatet er videresendt til en tredjepart, bør man også levere denne håndboken.
- o Alle personer som bruker apparatet må ta hensyn til de anbefalinger og retningslinjer som finnes i denne håndboken.
- o Apparatet må kun brukes innendørs.

2.3 Bruksområder

Sikker bruk kan bare garanteres når apparatet brukes som tiltenkt.

Enhver teknisk endring, sammenmontering og vedlikehold skal bare utføres av kvalifisert servicepersonell.

Apparatet forutsetter ikke samarbeid med en ekstern tidsbryter eller fjernkontroll.

Apparatet er beregnet for bruk i husholdninger o.l. steder, for eksempel:

- på kjøkkener for medarbeidere i butikker, kontorer eller andre steder av tjenesteyting virksomhet;
- i faste eiendommer utenfor byen;
- av kunder i hoteller, moteller og lignende boliger;
- i Bed & Breakfasts lokaler.

Kokeplaten er beregnet på **varmholding av matvarer** med bruk av passende beholdere.

Kokeplaten må ikke brukes til:

- oppvarming av rom;
- opphetning av brennbare, helsefarlige, lett fordampende e.l. væsker og stoffer.



VIKTIG!

Korrekt bruk av apparatet fremgår av denne bruksanvisningen. Enhver annen bruk er forbudt.

Produsenten og/eller autoriserte samarbeidspartnere fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader eller tap som skyldes feil bruk av apparatet.

Brukeren er alene ansvarlig for eventuelle tap eller skader.

3. Transport, emballering og lagring

3.1 Kontroll ved mottakelse

Ved mottakelse av varen må man omgående kontrollere forsendelsen for eventuelle transportskader. Dersom forsendelsen viser tegn på transportskade skal man ikke akseptere leveransen eller akseptere leveransen med nødvendig reservasjon.

Noter registrerte skader på transportørens fraktbrev ved levering. Send en skriftlig reklamasjon til transportøren.

Skjulte skader skal reklameres omgående etter registrering, ettersom klager bare kan fremsettes innen den fastsatte tiden.

3.2 Emballasje

Vennligst ta vare på den originale emballasjen ettersom den kan være nyttig for eventuell senere mellomlagring, oppbevaring eller dersom apparatet må sendes til et verksted for å utføre reparasjon. Ytre og indre emballasje skal fjernes fullstendig fra apparatet før installasjon foretas.



ANVISNING!

Dersom du ønsker å kaste emballasjen, må du utføre dette i henhold til gjeldende nasjonale bestemmelser. Materialer som kan gjenvinnes, kildesorteres og sendes til resirkulering

3.3 Mellomlagring

Oppbevar pakningen lukket inntil installasjon skal foretas og sørg for at lagringen skjer i henhold til informasjonen som er trykket på kartongen.

Pakningen skal lagres på følgende måte:

- Må ikke lagres utendørs.
- Hold den tørr og fri for støv.
- Ikke utsett den for aggressive stoffer.
- Ikke utsett den for direkte sollys.
- Unngå mekaniske støt og vibrasjoner.
- Ved mellomlagring ut over 3 måneder, må tilstanden på emballasjen kontrolleres regelmessig.
Om nødvendig må den skiftes.

4. Tekniske data

Produkt	Elektrisk kokeplate	
Varenr.:	114356 (for GN 1/1)	114357 (for GN 2/1)
Materiale:	kabinettet – aluminium, kokeflaten – glass	
Temperaturomfang:	trinnløs innstilling, ca. 30°- 95°C	
Nettilkobling:	150 W / 230 V~ 50 Hz	300 W / 230 V~ 50 Hz
Størrelse (mm) :	br. 570 x dy. 305 x høy. 40	br. 666 x dy. 550 x høy. 40
Vekt:	3,45 kg	6,1 kg

Forbehold om eventuelle tekniske endringer.

5. Installasjon og bruk

5.1 Sikkerhetsregler



ADVARSEL! Elektrisk fare!

Apparatet må være koblet til en korrekt montert, enkel, jordet stikkontakt.

Ved utkobling av strømledningen, ikke trekk i kabelen – alltid grip rundt selve støpselet.

- Kontroller at kabelen ikke berører noen varme flater eller skarpe kanter. Ikke la kabelen henge over bordkanter. Legg ikke kabelen utover steder der noen kan komme til å trå på den eller snuble i den.
- Kontroller at kabelen ikke er vrent, bøyd eller kveilt – den skal alltid være helt utrullet.
- Ikke plasser apparatet eller andre gjenstander på kabelen.
- Ikke plasser kabelen over bordplater eller andre varmeisoleringer. Ikke dekk til kabelen. Hold kabelen borte fra apparatet arbeidsområde og ikke senk den ned i vann.
- Ikke bruk apparatet dersom den ikke fungerer tilfredsstillende, er blitt skadet eller er mistet i gulvet.
- Ikke bruk noen form for utstyr eller hjelpemidler som ikke er anbefalt av produsenten. Disse kan være farlige for brukeren eller føre til skader på apparatet eller føre til personskade. Skader som skyldes slik bruk dekkes heller ikke av garantien.
- Apparatet må ikke flyttes eller vippes når den er i bruk.
- Ikke plasser gjenstander på apparatet når den er i bruk.

5.2 Installasjon og tilkobling

- Pakk ut apparatet og fjern all emballasje.
- Plasser apparatet på plant og stødig underlag som kan bære vekten av apparatet og som ikke er følsomt for varme.
- Apparatet må aldri plasseres på en brennbar flate.
- Apparatet må ikke plasseres i nærheten av åpen ild, elektriske ovner eller andre varmekilder.



ADVARSEL! Elektrisk fare!

Apparatet kan forårsake skader på grunn av feil installasjon!

Før installasjon må man kontrollere at alle data for strømtilførselen samsvarer med apparatdata som fremgår av typeskiltet på apparatet. Tilkobling må bare foretas når disse data stemmer overens.

Vær oppmerksom på sikkerhetsreglene!

- Elektrisk tilførsel må være sikret med minst 16A. Apparatet må bare tilkobles direkte til stikkontakt på vegg. Ikke bruk skjøteledning eller kontakter med flere uttak.
- Plasser apparatet slik at støpselet alltid er tilgjengelig.

5.3 Bruk

- Før første gangs bruk, rengjør apparatet med en myk, fuktig klut og tørk det.
- Koble apparatet til en egnet enkel stikkontakt.
- Bruk vippebryteren på baksiden av kokeplaten for å slå på apparatet.
- Still inn ønsket temperatur (opptil 95 °C) med vriknappen på forsiden av apparatet. Det tennes en rød driftslampe.
- Når den innstilte temperaturen oppnås, slukkes den røde driftslampen. Når den varme platen kjøler ned, tennes den røde lampen igjen og platen varmes opp igjen. Denne funksjonen beskytter den elektriske kokeplaten mot overoppheting.



ADVARSEL! Varm overflate!

***Utvendige overflater på apparatet blir veldig varme når det er i bruk.
Ikke berør overflatene med bare hender.***



VIKTIG!

Kokeplaten er ikke beregnet på at matvarer tilberedes eller varmholdes direkte på platen. Bruk egnede GN-beholdere.

- Putt varme matvarer i en passende GN-beholder (GN 1/1 eller GN 2/1) og sett den på den oppvarmede platen. Dekk beholderen med et lokk.



ANVISNING!

Maten holder seg varm mye lengre dersom du bruker lokket på beholderen.

- Før du setter mat på kokeplaten, kontroller at apparatet er plassert på et jevnt og stabilt underlag. Dette hindrer at matbeholdere glir av eller velter.



VIKTIG!

***Aldri flytt kokeplaten med matbeholdere på, alltid ta beholderne av først!
Når du tar beholderne av platen, alltid bruk grillvotter!
Bruk håndtakene på platen for å flytte den når den er varm.***

- Koble apparatet fra strømmettet (ta ut støpselet!) når den ikke lenger er i bruk.

6. Rengjøring og vedlikehold

6.1 Sikkerhetsregler

- o Før reparasjon eller rengjøring av apparatet igangsettes, må man trekke støpselet ut av stikkkontakten og vente til apparatet er tilstrekkelig avkjølt.
- o Ikke bruk noen form for syre og sørg for at vann ikke trenger inn i apparatet.
- o For å unngå elektrisk støt og andre farer, må man aldri senke apparatet, kabelen eller støpselet ned i vann.



VIKTIG!

Apparatet er ikke egnet for direkte spyling med vann. Derfor må du ikke bruke noen form for vann under trykk ved rengjøring av apparatet!

6.2 Rengjøring

- o Apparatet må rengjøres regelmessig.
- o For å rengjøre den elektriske kokeplaten, bruk en myk, fuktig klut.
- o Aldri bruk aggressive rengjøringsmidler, blekemidler eller midler som inneholder alkohol.
- o Bruk kun myke kluter og **absolutt ikke** bruk skurende rengjøringsmidler, for dette kan sette riper i overflaten.
- o Etter rengjøring, tørk og puss overflatene på apparatet med en myk, tørr klut.

6.3 Sikkerhetsregler for vedlikehold

- o Kontroller apparatkabelen for eventuelle skader regelmessig. Apparatet må ikke brukes dersom kabelen er ødelagt. En defekt kabel må skiftes omgående hos leverandørens kundeservice eller av en kvalifisert, autorisert elektriker.
- o Dersom det oppstår en skade eller feilfunksjon, vennligst ta kontakt med leverandøren eller leverandørens kundeservice.
- o Vedlikehold skal bare utføres av kvalifisert teknisk personell og det skal kun benyttes originale reservedeler og utstyr. Ikke forsøk å foreta egenmektige reparasjoner.

7. Avfallshåndtering

Avhending av gammelt utstyr

Når utstyret er gammelt og utslitt nå det kasseres i henhold til gjeldende nasjonale bestemmelser. Det anbefales å ta kontakt med firmaet som foretar innsamling av avfall i ditt distrikt.



ADVARSEL!

Før å unngå ethvert misbruk og eventuell fare, bør man gjøre apparatet ubrukelig før avhending. Trekk apparatstøpselet ut av stikkontakten og fjern apparatkabelen fra apparatet.



ANVISNING!



Før avhending, vennligst kontroller at apparatet kan kastes i henhold til de gjeldende nasjonale bestemmelsene i ditt land.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D 33156 Salzkotten
Tyskland

telefon: +49 (0) 5258 971-0
fax: +49 (0) 5258 971-120