



Brugervejledning for CM

Opstart

1. Vægten stilles stabilt på et bord. Vægten må ikke vippe.
2. Tryk på **[ON]**.
3. Display viser "0,0". Hvis visning ikke er nul, tryk da på **[TARE]**.
4. Vægten er nu klar til brug.

Tara

Læg fx en tom kasse på vejepladen og tryk på **[TARE]**. Vægten er hermed tareret.
For at slette tara, fjernes kassen og der trykkes på **[TARE]** igen.

Enhed

For at skifte mellem gram, tael taiwan og tola, trykkes på **[UNIT]**. På display vil der stå hvilken enhed vægten er indstillet til ("**g**", "**tl**" og "**tol**").

Batteri

Vægten bruger 2 stk AAA batterier.
For at spare på batterierne, slukker vægten automatisk efter ca 4 minutter.
Når batteriet skal skiftes, vises "**LO**" i displayet.

Vægten slukkes ved at trykke på **[OFF]**.

Vigtigt

Undgå overbelastning, da det kan ødelægge vægten.

[ON]

ON

[TARE]

TARE

[UNIT]

UNIT

[OFF]

OFF