



Brugervejledning for EOB

Opstart

1. Tænd for vægten ved at trykke på **[ON/OFF]**.
2. Vægten vil vise "88888" i omkring 3 sekunder og så skifte til "0".
3. Nu er vægten klar til brug.
4. Viser displayet ikke "0", tryk da på **[TARE]**.

Tara

Læg fx en tom kasse på vejepladen og tryk på **[TARE]**. Vægten er hermed tareret.
For at slette tara, fjernes kassen og der trykkes på **[TARE]** igen.

Hold

Hvis der skal vejes ustabile emner, som fx dyr, bruges **[HOLD]**. Når **[HOLD]** trykkes ind, laver vægten et gennemsnit af 3 sekunders vejning.
Vejningen fryses i displayet indtil **[HOLD]** trykkes igen.

Strømkilde

Vægten bruges normalt med den medfølgende 230V adaptor, men den kan også køre på 6 stk AA batterier.
For at isætte batterierne, fjernes klap på undersiden af vægten.

Da der ikke er en batteri opladnings funktion i vægten, skal der blot bruges almindelige alkaline batterier.

Vær også opmærksom på om der er strøm på batterierne, så længe den bruges uden den medfølgende adaptor.

For at spare på batteriet, slukker vægten automatisk efter ca 3 minutter.
Når batteriet skal skiftes, vises "LO" i displayet.

Vægten slukkes ved at trykke på **[ON/OFF]**.

Vigtigt

Undgå overbelastning, da det kan ødelægge vægten.

[ON/OFF]

ON
OFF

[HOLD]

HOLD

[UNIT]

UNIT

[TARE]

TARE