

BRUGSANVISNING TIL ISKNUSER C103 & C105

2. BRUGSANVISNING

2.1 Opsætning / opstilling

Maskinen skal stå på et fast horisontalt underlag. Der kan ske en finjustering på de justerbare ben.

2.2 Elektrisk tilslutning

Maskinen er leveret klar til tilslutning til 230V / 50 Hz.

2.3 Daglig brug

For at knuse is fyldes magasinet med isterninger (Billed 1) til max. 80%.

For at knuse isen holdes magasinlåget lukket med den ene hånd mens den anden hånd holder isskuffen inde. Hold denne position indtil alt isen er knust (Se billede 2). Skuffen kan herefter tømmes.



Billed 1



Billed 2

2.4 Sikkerhedsinstruktioner

Isknuseren må kun betjenes som beskrevet i punkt. 2.3. Sikkerhedsanordningerne må ikke blokeres eller holdes permanent fast. Maskinen må kun betjenes af en person ad gangen. Der må kun fyldes isterninger fra ismaskine i magasinet (ikke dybfrosne).

Ændring af maskinen / konstruktionsændring

Af sikkerhedsmæssige grunde må der ikke foretages ændringer, rettelser, tilføjelser eller lignende må ske ved maskinen uden skriftlig tilladelse fra producenten. I tilfælde af manglende overholdelse bortfalder garantien.

Af sikkerhedsmæssige grunde skift alle dele i maskinen som ikke er i brugbar stand. Brug kun originale reservedele. Der gives ikke garanti ved brug af andre reservedele. Ved brug af andre reservedele bortfalder garantien.

3. RENGØRING

Rengøring indvendig

1. Strømskikket trækkes ud af stikkontakten
2. Tag isskuffen ud og tøm den (**billed 1**)
3. Tag metalpladen (**Billed 2**) ud og sæt isskuffen tilbage i maskinen
4. Rengør magasin (**Billed 3**) med en børste og et almindeligt rengøringsmiddel
5. Tag isskuffen (**Billed 1**) ud og tøm den for rengøringsmiddel. Sæt den herefter i igen.
6. Gennemskyld ismagasinet grundigt med rent vand (**Billed 3**). Tag isskuffen ud og tøm den.
7. Rengør den rum (**Billed 4**) hvor isskuffen indsættes med en børste og et almindeligt rengøringsmiddel.
8. Fjern gummiproppen (**Billed 5**) til afløbet for at dræne det spildte vand fra maskinen.
9. Rengør det rum hvor isskuffen indsættes med en børste og rent vand. Gentag denne proces 2-3 gange. (**Billed 4**)
10. Tør metalpladen af med en blød klud og sæt den tilbage i maskinen (**Billed 2**)
11. Rengør isskuffen med et almindeligt rengøringsmiddel og skyld efter med rent vand.
12. Sæt isskuffen i igen.
13. Monter igen gummiproppen til afløbet. (Billed 5)

BEMÆRK VENLIGST AT ALLE DELE SKAL SKYLDES GRUNDIGT EFTER MED RENT VAND FOR AT SIKRE AT ALLE RENGØRINGSMIDDLER ER FJERNET.

Rengøring udvendig

Maskinen gøres ren med en blød klud.
Strømskikket sættes i stikkontakten igen.



Billed 1



Billed 2



Billed 3



Billed 4



Billed 5