

• STENTØJ

FØR PRODUKTET TAGES I BRUG

Inden stentøj tages i brug første gang, fjernes emballagen, og produktet rengøres i varmt vand tilsat opvaskemiddel, hvorefter det tørres grundigt af.

SÅDAN BRUGER DU PRODUKTERNE

BRUG I OVN

Stentøj er velegnet til brug i ovn op til 260° C og under ovnens grillelement. Ved anvendelse i ovn bør stentøjet altid stilles på en rist. Brug altid grydelapper, når du håndterer varme fade. **Stentøj må aldrig anvendes direkte på grillen, komfuret eller stilles på bunden af ovnen.**

Når du bruger et stentøjsprodukt under ovnens grillelement, så sørg altid for, at der er et mellemrum på mindst 6,5 cm mellem stentøjet og grillelementet.

Le Creusets stentøj kan bruges i mikroovnen. Håndtagene kan blive varme, hvis produktet er i mikroovn i længere tid, især hvis håndtagene er omgivet af plastfolie. Tildæk derfor kun den åbne del af fadet, og lad håndtagene være frie.

Vigtigt. Brug aldrig dit stentøjsprodukt over åben ild, dette gælder også din grill uanset type og udformning. Tilfør ikke væske til din ret under tilberedning i et stentøjsprodukt, imens produktet er varmt og placeret i ovnen. Dette kan forårsage, at produktet revner, hvilket kan medføre personskeade eller skade på øvrige materialer. Har du behov for at tilføre væske under tilberedningen, skal du altid fjerne stentøjsproduktet fra ovnen og lade det stå 10 minutter, før du tilføjer enten varm- eller lunken væske herunder vin, øl, bouillon m.m. Tilfør aldrig kold væske!

BRUG AF FRYSER

Le Creuset stentøj kan benyttes i køleskab og fryser. Stentøjet tåler -18° C.

Fra fryser til ovn. Undlad at sætte stentøj med frossen mad i en varm ovn. Placer stentøjet med den frosne ret i en kold ovn, og lad stentøjsproduktet varme op sammen med ovnen.

RENGØRING

Ved daglig rengøring afkøles stentøjet i et par minutter, derefter vaskes og tørres det af. Stentøjet tåler også opvaskemaskine.

Stentøj fra Le Creuset har en glaseret overflade, der er nem at rengøre. Desuden er glasuren hygiejnisk, da den hverken absorberer lugt, smag eller farve fra madvarer.

Genstridige madrester. Lad stentøjet afkøle helt og fyld derefter varmt sæbevand i stentøjsproduktet. Lad sæbevandet opløse madresterne i ca. 10 - 20 minutter. Afvask derefter produktet på sædvanlig vis.

Sorte streger på stentøj. Nogle typer bestik kan lave mørke aftegninger på tallerkener, kopper mm. Ofte kan disse streger fjernes med mildt skurepulver eller wienerkalk. Man gnider med lidt blidt skurepulver eller wienerkalk på en klud eller blød svamp. Både selve metallet, indholdet af nikkel samt udformningen af knivens skær har betydning for, om bestik giver sorte streger.

GARANTI

Le Creuset yder 5 års garanti på produkter i stentøj. Læs mere om hvad garantien dækker og i hvilke tilfælde den ikke dækker [her](#).