

## Bedienung des Messerschärfers

Vor Beginn des Schleifvorganges das Messer der Aufschnitt-Schneidemaschine sorgfältig von Fett oder Schneideresten säubern.

1. Schneidemaschine auf grösste Schnittstärke einstellen.
2. Rändelschraube des Messerschärfers vom Haltestift lösen und diesen durch das Loch in der Schlittenrückwand führen. Mit der Rändelschraube von unten her festziehen.
3. Mit dem Schlitten zum Messer hinfahren bis der Schleifstein links vom Messer liegt und dieses um etwa 5 mm überlappt. Falls nötig mit dem gefederten Knopf nachhelfen.
4. Den Knopf des Schleifsteins loslassen und die Maschine einschalten.
5. Halten Sie den Schlitten fest, damit der Schleifstein auf seiner Position bleibt.
6. Die Schleifdauer richtet sich nach dem Zustand des Messers.
7. Wenn sich an der Messerschneide ein Grat gebildet hat, drücken Sie den Knopf des Abziehsteins nach Innen und halten Sie diese Position während einiger Umdrehungen, bis kein Grat mehr vorhanden ist.
8. Maschine ausschalten, den Knopf des Abziehsteins loslassen, den Knopf des Schleifsteins nach Innen drücken und den Messerschärfer mit dem Schlitten vorsichtig vom Messer wegziehen.
9. Schleifstaub sorgfältig von der Maschine entfernen.

**Tipp:** Das Messer ist scharf, wenn es einwandfrei Zeitungspapier schneidet.

