

Forholdsregler ved brug af induktionsplader

Opvarm aldrig tomt kogegrej eller pander.

Undgå overophedning og skru ned for varmen i god tid.

Brug ikke kogegrej/pander med beskadiget eller ru/ujævn bund.

Brug kun kogegrej/pander beregnet for induktionsbrug.

Kogegrej med diameter under 10 cm aktiverer ikke induktionsgeneratoren

Tallerkener, GN kantiner og aluminiums-/fortinnede beholdere må ikke opvarmes, eller placeres på induktionspladen.

Grydelåg eller bestik/køkkenværktøj af metal må ikke placeres på kogezone, da føleren i kogezone kan tænde for varmen.

Ventilationsåbninger må ikke tildækkes.

Kogepladen må ikke benyttes uden luftfilteret er korrekt monteret.

Luftfilteret skal holdes rent

Brugen af kogegrej/pander med beskadiget eller ru/ujævn bund, eller en ikke-induktionseget bund, vil få induktionsgeneratoren til pludselig at danne en utilsigtet høj strømspænding. Den indbyggede varmesikring vil ikke blive udløst af denne høje strømspænding.

MKN induktionsgeneratorer produceret efter 2013 er udstyret med software der genkender ikke-induktionsegnete emner. Den vil automatisk skru ned for effekten, hvilket vil give en dårligere varmeoverførsel.